

PHOTOWALL

Peel & Stick Tapet

Monteringsanvisning

Rekommenderade verktyg:

- Vattenpass
- Brytbladskniv
- Mättningsverktyg
- Skärlinjal
- Blyertspenna
- Squeegee*



*(mjuk skrapa). Används under hela monteringen för att trycka till tapeten jämnt, aktivera klisterytan och ta bort luftbubblor.

Se vår monteringsvideo
genom att skanna
QR-koden nedan!



FÖRBEREDELSE

1. Kontrollera underlaget. Ytan ska vara slät och ren. Ta bort lös färg eller gammal tapet. Spackla vid behov.

Om ytan är porös behöver den primas innan du sätter upp fototapeten – till exempel spacklade väggar, obehandlad gips, spånskiva eller liknande.

Prima också om väggen har starka färger som kan lysa igenom. Låt färg eller grundning torka ordentligt.

Torka bort damm med vatten och mild rengöringsmedel. Låt ytan torka helt. Damm kan försämra vidhäftningen.

Peel & Stick lämpar sig inte för ojämna eller glansmålade ytor och inte heller för obehandlad gipsvägg.

2. Dela upp panelerna. Rulla ut tapeten och skär längs de markerade linjerna.

3. Låt panelerna vila. För bästa resultat – låt tapetvåderna ligga plant i rumstemperatur, 18–24 °C, och 40–55 % luftfuktighet.

Låt dem vila i minst 48 timmar innan uppsättning. Montera inte vid temperaturer under 15 °C.

Det ger bästa vidhäftning och minskar risken för att kanterna rullar sig.

MONTERING

1. Kontrollera fototapeten. Säkerställ att alla paneler finns med och är felfria. Panelerna är numrerade upptill och sätts upp i ordning från vänster till höger.

2. Sätt första panelen rakt. För ett perfekt resultat måste första våden hänga rakt. Rita tunna lodräta hjälplinjer cirka 45 cm från hörnet med vattenpass, mättningsverktyg och penna.

3. Förbered första panelen. Dra av cirka 50 cm av skyddspappret från ovansidan på panel 1. Arbeta i etapper – ta inte bort hela skyddet på en gång.

4. Fäst första panelen. Placera överkanten mot väggen längs hjälplinjen. Låt en liten marginal upptill och nedtill. Om den hamnar snett kan du försiktigt lossa och justera.

Dra loss mer av skyddspappret stegvis medan du fäster och slätar ut med squeegee från mitten och ut mot kanterna.

Låt materialet falla naturligt – undvik att tänja eller dra.

5. Fortsätt med resten av panelerna. Sätt nästa våd kant i kant och passa in mönstret. Arbeta från föregående våd och släta ut från vänster till höger.

6. Släta ut från tak till golv. Använd squeegee och arbeta från mitten nedåt och ut mot kanterna. Tryck ordentligt över hela ytan. Vidhäftningen blir starkare med tryck, särskilt vid skarvar och hörn.

7. Skär bort överflöd. När alla paneler sitter på plats, skär bort överskott vid golv och tak med en skärlinjal och vass kniv. Byt blad ofta – en vass kniv ger rena snitt.

8. Efterpress. Gå över hela fototapeten en gång till med squeegee. Tryck jämnt över alla våder, kanter och hörn. Upprepa efter 72 timmar för bästa fäste.

9. Efter montering. Om luftbubblor uppstår – stick ett litet hål med en tunn nål vid bubblans kant. Pressa ut luften med squeegee.

ÅTERVINNING

Skyddsark: sorteras som pappersförpackning.

Tapet: sorteras som brännbart avfall.

System för återvinning kan variera beroende på var du bor.