

Monteringsanvisning

Fototapet i budgetkvalitet

Förarbete

Underlaget ska vara torrt och rent. Är underlaget sugande t.ex. bredspacklad vägg, spånskiva eller liknande måste den grundmålas. Gammal färg och tapet som inte sitter fast vid underlaget måste tas bort. Spackla vid behov

OBS! Använd Endast denna beskrivning för limet och inte eventuellt annan medföljande anvisning.

Använd Endast det lim som medföljer, det är speciellt anpassat för dessa tapeter. Användande av annat lim kommer att medföra problem med bubblor och att tapeten inte fäster osv.

Blanda Limmet

Häll pulvret från medföljande påse långsamt i 2,8 liter kallt vatten under kraftigt vispande. Vispa igen efter ca 3 minuter. Vänta ytterligare 15-20 minuter. Vispa ordentligt innan montering.

Montering

Lägg ut tapeten på golvet innan monteringen för att kontrollera att alla våderna är med och att ingen våd är defekt eller skadad.

Verktyg som behövs är roller eller pensel, kniv, trasa, borste och eventuellt ett snöre med lod för att få första våden rak.

Stryk ut flödigt på tapeten (limmet räcker till 20-24m² så du behöver inte snåla) jämnt över hela våden, speciellt viktigt är det i kanterna. Vik Ej ihop våderna. Låt Ej våderna ligga och dra utan montera direkt efter påstrykning av lim.

Häng upp våden på väggen enligt anvisning. Eftersläta med en borste. Börja från mitten och ut mot kanterna, försök få bort så mycket bubblor som möjligt. Eventuella småbubblor och veck försvinner vid torkning då tapeten sträcker ut sig. Eventuella limfläckar på tapetens framsida tas bort med trasa.

När alla våderna är på plats skär bort eventuell överflödig tapet. Vänta ett dygn för att se det färdiga resultatet.

Klart!

Luta dig tillbaka och njut av den nya utsikten!